

Montageanleitung für

Archivfaltkarton – Papageienstecktechnik –

Achtung: glatte Seite außen

Deckel und Boden aufrichten

- 1. Stirnseiten des Bodens bzw. Seitenwände des Deckels senkrecht stellen**
- 2. Seitenwände des Bodens bzw. Stirnseiten des Deckels senkrecht stellen und die Laschen von außen in die Stanzungen einführen**
- 3. Deckel in Längsrichtung nachziehen bis die Laschen arretieren und die volle Größe erreicht ist, damit der Deckel problemlos schließt**

